

10. Подвальные помещения (технические подполья) должны содержаться закрытыми. Ключи от входных дверей подвальных помещений должны находиться на проходной. У входа в подвалы и технические этажи необходимо вывешивать схемы их планировки.

11. В зданиях административных учреждений запрещается:

11.1. Размещать магазины, мастерские, склады с горючими материалами.

11.2. Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршами и на площадках лестниц какие-либо вещи, мебель, материалы и т.п. Под маршами лестниц на первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, огражденных несгораемыми перегородками.

11.3. Снимать доводчики или другие устройства самозакрывания дверей лестничных клеток.

11.4. Снимать предусмотренные проектом в коридорах, лестничных клетках дверные полотна, противопожарные двери; разбирать противопожарные перегородки.

Производить отопление труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или с применением открытого огня. Отогрев их должен производиться паром, горячей водой или песком и другими пожаробезопасными способами.

11.6. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывоопасные материалы и вещества в подвалах, коридорах, лестничных клетках, на чердаках.

11.7. Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение огневых работ должно производиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и помещений. После завершения огневых работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, чтобы исключить возможность их загорания.

11.8. Курить и пользоваться открытым огнем в подвалах, чердачных помещениях и в местах хранения горючих материалов.

11.9. Устраивать склады горючих материалов, мастерские в помещениях подвальных и цокольных этажей, если вход в эти помещения не изолирован от общих лестничных клеток.

11.10. Устанавливать на окнах глухие металлические решетки.

11.11. Использовать технические этажи, технические подполья, вентиляционные камеры и машинные помещения не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы.

11.12. Применять легковоспламеняющиеся жидкости для мойки полов и обработки одежды.

11.13. Оставлять находящиеся под напряжением радиоприемники, калькуляторы и другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из помещений.

11.14 Устраивать бани, парилки (сауны) в здании.

12. В архивных помещениях, библиотеках, машинописных бюро и других подсобных помещениях запрещается обивать стены и потолки тканями без предварительной их обработки огнезащитным составом.

13. Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, холодильники и т.п. разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

14. В кладовых и складах с наличием горючих материалов, изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны быть оборудованы защитными колпаками или светорассеивателями из негорючих материалов.

15. При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

15.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

15.2. Применять для защиты электросетей вместо калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления ("жучков").

15.3. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электропроводах, обертывать электрические лампочки бумагой и материей.

15.4. Пользоваться в служебных кабинетах различного рода электронагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, утюгами, электроплитами, электрокаминами и т.п.).

Приготовление кипятка, подогрев пищи допускаются только в специально оборудованном для этих целей помещениях (местах).

16. Светильники общего пользования должны подвергаться периодическому осмотру и очистке от пыли не реже 2-х раз в год.

17. Ковры и ковровые дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей должны быть прикреплены к полу. Запрещается на путях эвакуации в этих помещениях применять горючие и токсичные при горении отделочные материалы, ковры и другие покрытия полов, способствующих быстрому распространению горения по поверхности.

18. На время проведения массовых мероприятий назначаются ответственные дежурные из числа лиц обслуживающего персонала, которые должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности.

19. Во время проведения массовых мероприятий запрещается устанавливать в проходах зала стулья, закрывать на замки двери эвакуационных выходов, впускать в помещения людей в количестве, превышающем установленные нормы и устанавливать на окна металлические решетки.

20. При обнаружении первых признаков пожара (запах дыма, отблески пламени) каждый работающий обязан:

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 0-1;

оповестить руководителя подразделения о пожаре;
организовать эвакуацию людей и спасание материальных ценностей;
принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии пожара. В случае, когда помещение задымлено и очаг пожара не виден необходимо плотно закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону;
обесточить помещение, в котором произошел пожар;
встретить пожарные подразделения и указать место пожара, а также расположение наружных водосточников и пожарных гидрантов на территории предприятия.

21. Обеспечение первичными средствами пожаротушения общественных зданий и сооружений осуществляется из расчета, приведенного в табл. 1 Общеобъектовой инструкции, но не менее чем 2-мя порошковыми огнетушителями емкостью 5-6 л на каждом этаже.

СОСТАВИЛ: (Ф.И.О.)